

## Препоръки и поддръжка:

### Почистване на валовете :

1. Включете машината както бе упоменато по-рано в менюто
2. Съните един лист A4 формат, подайте го към машината откъм сънатата страна и повтаряйте процедурата, докато не изчистите изцяло лепилото (при по-големи замърсявания се обрнете към сервис)

### Външно почистване на машината :

1. Винаги преди почистване бъдете сигурни, че сте изключили машината от захранването.
2. Когато ламинаторът изстине, забършете с мека кърпа.

### Други неща, за които следва да следите при работа:

1. Винаги изключвайте машината след употреба, никога не е я ползвайте повече от 1 час, моля оставяйте по 15 сек между отделните ламинации, след като изключите машината я оставете да изстине поне за 30 минути.
2. Винаги бъдете сигурни, че машината е суха преди употреба, също така се уверете, че е поставена на сухо място и не е близо до климатик.
3. Не поставяйте други обекти в машината освен ламинатно фолио, твърде тънки документи, както и твърде меки материали, които не биха позволили правилно ламириране и биха довели до нагъване.
4. Не покривайте машината с материали от типа на хартия, кърпи и др.
5. Ползвайте при стайна температура от 10 до 35 градуса.
6. Използвайте **сервизния бутон** при засядане на изделието в ламинатора за да го отстраните!

## Описание на фолиото:

- 1) Уверете се, че при поставяне на медията във фолиото, оставяте достатъчно отстояние от краищата му – 3 до 5 mm.
- 2) Винаги ползвайте лам.фолио с добро качество.



**Фолиото не може да се използва два пъти!**

Макс.дебелина на фолиото: 80-125Mic

Макс.ширина на ламириране: 340mm



[www.dowellhk.com](http://www.dowellhk.com)

# A3 Laminator Instruction Manual



**DWL-338**

**Caution: Read this carefully before use**

**Моля прочетете внимателно преди употреба!**

## Описание на машината:



1. Вход за фолиото
2. Сервизен бутон (отцепващ валовете)
3. Индикатор готовност за работа.
4. Индикатор за вкл.
5. Бутон за вкл.

## Параметри:

Размери:	460*165*85mm	Скорост на ламилиране:	500mm/min
Тегло:	2.5kg	Сервизен бутон:	да
Макс.ширина:	340mm	Захранване:	220V / 50Hz
Макс.дебелина:	0.6mm	Време за загряване:	3~5 Min

## Основни характеристики:

Машината е специално пригодена за работа с фолио от 80Mic до 125Mic, може да ламилирате визитки, документи и др. не по-големи от А3 формат ( формати от 54/86мм до А3 ).

## Важно:

1. Поставете машината хоризонтално като оставите достатъчно място отстрани
2. Уверете се, че захранването е: 220V / 50Hz

## Работа:

1. Включете захранващия кабел.
2. Включете, червеният индикатор ще светне и моторът ще започне работа.
3. Изчакайте 4-8 мин за загряване, след което ще светне зеленият индикатор.
4. Пъхнете фолиото в отвора на машината.
5. Автоматично машината ще извърши ламинацията.

## Забележки:

1. С оглед да избегнете нежелани дефекти, моля подавайте листовете с фолио откъм слепнатата страна напред.
2. Някои типове медия може да се нуждаят от допълнителна ламинация, за което може да пуснете фолиото втори път.
3. Когато не работите с машината, е желателно да я изключвате.
4. Когато фолиото излиза от машината, може да е прекалено топло!
5. За да извършите студено ламилиране, след като преди това сте направили топло, изчакайте поне 30 мин, за да изстине машината.